


Соединитель понижающий

**H-SWRM**


H-SWRM.FLD.RU



Заказной кодка	Диаметр трубы P	Диаметр трубы T	d	D	E	L	Рабочее давление бар
H-SWRM-4T-2T.FLD.RU	1/4	1/8	2.3	7.4	2.5	14.2	813
H-SWRM-6T-4T.FLD.RU	3/8	1/4	4.6	12.2	7.1	19.1	530
H-SWRM-8T-4T.FLD.RU	1/2	1/4	4.6	18.2	7.1	22.4	482
H-SWRM-8T-6T.FLD.RU	1/2	3/8	8.1	15.7	7.9	22.4	482
H-SWRM-12T-8T.FLD.RU	3/4	1/2	10.2	18.5	9.7	28.4	406
H-SWRM-16T-8T.FLD.RU	1	1/2	10.2	18.5	9.7	35.1	344

Трубный понижающий соединитель

**H-SWRM**



Заказной код	Диаметр трубы P	Диаметр трубы T	d	D	E	L	Рабочее давление бар
H-SWRM-4P-4T.FLD.RU	1/4	1/4	4.6	13.7	7.1	22.4	661
H-SWRM-6P-6T.FLD.RU	3/8	3/8	7.1	15.3	7.9	26.2	523
H-SWRM-6P-8T.FLD.RU	3/8	1/2	10.2	18.5	9.7	27.9	427
H-SWRM-8P-4T.FLD.RU	1/2	1/4	4.6	12.2	7.1	28.4	502
H-SWRM-8P-6T.FLD.RU	1/2	3/8	7.1	15.3	7.9	28.4	502
H-SWRM-8P-8T.FLD.RU	1/2	1/2	10.2	18.5	9.7	30.2	427
H-SWRM-12P-6T.FLD.RU	3/4	3/8	7.1	15.3	7.9	38.1	427
H-SWRM-12P-8T.FLD.RU	3/4	1/2	10.2	18.5	9.7	38.1	427

\* Все размеры указаны в дюймах и миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.