

Легкая серия SL

Легкая серия трубных зажимов предназначена для трубных систем с различными рабочими средами, такими как масло, вода, газ и многие другие. Легкая серия применяется в газовой, нефтегазовой, химической, металлургической, строительной промышленности, а также кораблестроении, автомобилестроении, энергетике и т.д.

Материалы корпусов зажимов:

1) SLP – полипропилен, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -30°C до +90°C

2) SLQ – полипропилен, гладкий изнутри, без зазора для натяжения

Рабочая температура от -30°C до +90°C

3) SLN – полиамид, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -40°C до +120°C

4) SLL – алюминий, профилированный изнутри, с зазором для натяжения

Рабочая температура от -60°C до +300°C

5) SLG – полиоксиметилен (ПОМ), профилированный изнутри, с зазором для натяжения.

Рабочая температура от -50°C до +300°C

6) SLC – углеродистая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения.


Рабочая температура от -80°C до +300°C

7) SLS – нержавеющая сталь, профилированная изнутри, с зазором для натяжения.


Рабочая температура от -196°C до +500°C

*Примечание: плиты, монтажные направляющие, болты и гайки для направляющих производятся из углеродистой стали. По запросу эти элементы могут быть произведены из других материалов. для заказа комплектующих из нержавеющей стали добавьте в конец Заказной кода букву «S», напри-


Комплектующие зажимов



SL*0 Корпус зажима
(*-материал корпуса)



SL1 Накладка



SL2 Предохранительная пластина
(для установки зажимов в колонну)



SL3 Болт с 6-ти гранной головкой




SL4 Болт со шлицевой головкой




SL5 Болт с головкой под торцевой
ключ




SL6 Установочный болт
(для установки зажимов в колонну)




SL7 Приварная плита



SL8 Удлиненная приварная плита




SL9 Шестигранная гайка для на-
правляющей



SL-E1 (SL-E2, SL-E3)
Монтажная направляющая


Комплектные зажимы

SL*A




SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти
гранной головкой
SL1 - 1 шт
Накладка
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*B




SL4 - 2 шт
Болт со шлицевой
головкой
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*C




SL5 - 2 шт
Болт с головкой
под торцевой
ключ
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*D




SL6 - 2 шт
Установочный болт
(для установки
зажимов
в колонну)
SL2 - 1 шт
Предохранительная
пластина
(для установки
зажимов
в колонну)
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL7 - 1 шт
Приварная плита

SL*E




SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти
гранной головкой
SL1 - 1 шт
Накладка
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL8 - 1 шт
Удлиненная
приварная плита

SL*F




SL4 - 2 шт
Болт со
шлицевой
головкой
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL8 - 1 шт
Удлиненная
приварная плита

SL*G




SL5 - 2 шт
Болт с головкой
под торцевой
ключ
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL8 - 1 шт
Удлиненная
приварная
плита

SL*H




SL6 - 2 шт
Установочный болт
(для установк
зажимов в колонну)
SL2 - 1 шт
Предохранительная
пластина (для уста
новки зажимов
в колонну)
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL8 - 1 шт
Удлиненная
приварная плита

SL*J




SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти гран
ной головкой
SL1 - 1 шт
Накладка
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL9 - 1 шт
Шестигранная
гайка для направ
ляющей
SL-E - в комплект
не входит
Монтажная
направляющая

SL*K




SL4 - 2 шт
Болт со шли
цевой
головкой
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL9 - 1 шт
Шестигранная
гайка для направ
ляющей
SL-E - в комп
лект не входит
Монтажная
направляющая

SL*L




SL5 - 2 шт
Болт с головкой
под торцевой
ключ
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL9 - 1 шт
Шестигранная
гайка для направ
ляющей
SL-E - в комп
лект не входит
Монтажная
направляющая

SL*M




SL6 - 2 шт
Установочный болт
(для установк
зажимов в колонну)
SL2 - 1 шт
Предохранительная
пластина (для
установк
зажимов в колонну)
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима
SL9 - 1 шт
Шестигранная
гайка для направ
ляющей
SL-E - в комплект
не входит
Монтажная на
правляющая

SL*N




SL3 - 2 шт
Болт с 6-ти
гранной
головкой
SL1 - 1 шт
Накладка
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*P




SL4 - 2 шт
Болт со шли
цевой
головкой
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*Q



SL5 - 2 шт
Болт с головкой
под торцевой
ключ
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима

SL*R



SL6 - 2 шт
Установочный болт
(для установк
зажимов в колонну)
SL2 - 1 шт
Предохранительная
пластина (для
установк
зажимов в колонну)
SL*0 - 1 шт
Корпус зажима